



**EUH1465**

**Portable Workspace  
Forced Air Heater**

**WARNING! IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.**



**Intertek**

Made in China

Comfort Home Products, Inc.  
12256 William Penn Hwy, Ste A  
Huntingdon, PA 16652

DURA HEAT PHONE NUMBER:  
(800) 776-9425  
<http://www.worldmktng.com>

**FOR YOUR SAFETY  
DO NOT STORE  
OR USE GASOLINE OR  
OTHER FLAMMABLE VAPORS  
OR LIQUIDS  
IN THE VICINITY OF THIS OR  
ANY OTHER APPLIANCE**



**CALIFORNIA RESIDENTS ONLY-WARNING:**

This product contains chemicals including di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. For more information, go to: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**ANSI/UL 1278. MOVABLE AND WALL-OR CEILING HUNG ELECTRIC ROOM HEATERS  
DO NOT DISCARD THIS MANUAL - LEAVE FOR HOME OWNER  
CUSTOMER: PLEASE RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE USE**

**INTENDED USE: This product is intended only for indoor household or office use.  
It is NOT intended for industrial or commercial use. DO NOT USE OUTDOORS**

## **IMPORTANT INSTRUCTIONS**

**PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS** When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater.
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the heater.
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, pets or invalids and whenever the heater is left operating unattended.
4. If possible always unplug this appliance when not in use.
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.
6. Any repairs to this appliance should be carried out by a qualified service person.
7. Under no circumstances should this appliance be modified. Parts having to be removed for servicing must be replaced prior to operating this appliance again.
8. Do not use outdoors.
9. Use your heater only in dry environments. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container. Do not use your heater outdoors. Do not use near sinks, swimming pools or other damp areas such as flooded basements, garages, etc or anyplace where the heater could come in contact with water.
10. Do not use this heater in elevated locations, such as on shelves, raised platforms, etc.
11. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
12. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet. Always unplug the heater when not in use.
13. Connect to a properly grounded outlets only.
14. This appliance, when installed, must be electrically grounded in accordance with local codes, with the current CSA C22.0 Canadian Electrical codes or for USA installations, follow local codes or for USA installations, follow local codes and the National Electric code ANSI/NFPA No. 70.
15. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electrical shock or fire, or damage the heater.
16. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
17. This appliance has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored. This appliance should not be used as a drying rack for clothing, nor should Christmas stockings or decorations be hung or near it.
18. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
19. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power strip.
20. Do not use this heater with missing, damaged, or broken legs.
21. "SAVE THESE INSTRUCTIONS"

## **ALWAYS OBSERVE THESE SAFETY PRECAUTIONS WHEN OPERATING YOUR ELECTRIC HEATER**

- ALWAYS** Read all instructions before operating.
  - ALWAYS** Locate your electric heater away from furniture or loose hanging drapes.
  - ALWAYS** Keep the rear grill away from walls or drapes so as not to block the air intake. (If applicable)
  - ALWAYS** Unplug electric heater when not in use.
  - ALWAYS** Use electric heater on a flat dry surface.
  - ALWAYS** Use on 110-120 volt 60Hz AC power supply.
  - ALWAYS** Route the cord so it will not be walked on tripped over or pinched by furniture.
  - ALWAYS** Keep electrical cords, drapes and other furnishings away from your electric heater.
  - ALWAYS** Keep your electric heater clean and the filter free of dust. (If applicable)
  - ALWAYS** Use indoors only.
- 
- NEVER** Place drapes, clothing or towels over electric heater to dry.
  - NEVER** Use in the presence of explosive or flammable vapors such as gas or paint.
  - NEVER** Plug another electrical appliance into the same circuit. Blown fuses, tripped circuits and fire hazards may result.
  - NEVER** Use water or liquids to clean your electric heater.
  - NEVER** Let bare skin touch hot surfaces as this may cause burns.
  - NEVER** Leave electric heater unattended.
  - NEVER** Leave electric heater when children or pets are present.
  - NEVER** Locate electric heater where it may fall into a bath tub or other water containers.
  - NEVER** Operate electric heater with a damaged cord, plug or after the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner.
  - NEVER** Run cord under carpeting or cover with throw rugs or runners.
  - NEVER** Insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings, as this may cause an electrical shock, fire or damage.

## “SAVE THESE INSTRUCTIONS”



**IMPORTANT:** Read all instructions and warnings carefully before installation and use. Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, injury to persons, fire hazard and will void the warranty



### OPERATING INSTRUCTIONS

Setting	Function
	Unit is off
	Fan Is On – No Heat
	Fan Runs –Half Power Low Heat
	Fan Runs – Full Power High Heat
	Thermostat Dial-Increase or Decrease the set temperature

1. Position the fan heater so that it stands on a firm level surface and at a safe distance from wet locations and flammable objects.
2. Connect the fan heater to the proper electrical power. See grounding instructions.
3. Set the power settings knob to fan or heating Position.
4. Set the thermostat dial to the maximum temperature.
5. Once the room reaches the desired temperature, turn the thermostat dial back until heating element turns off. The heater will cycle automatically around this present temperature. To increase temperature, turn the thermostat knob clockwise. To lower temperature, turn the thermostat counterclockwise.



**Electrical outlet wiring must comply with local building codes and other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons.**




**Do not use this appliance if any part of it has been underwater. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and replace any part of the electrical system which has been under water.**



## Grounding Instructions:

Make sure the heater is switched OFF before plugging the heater into the outlet. Connect to properly grounded outlets only. Note: The power cord has a polarized plug (with one blade wider than the other) that will only fit in a polarized outlet one way. If it does not insert easily try reversing the plug. If it still does not fit contact your electrician to replace your outlet.

**DO NOT** defeat the safety purpose of the polarized plug.



## Automatic Overheat Safety Control

- This heater is equipped with an internal heat limiting thermostat and overheats protection circuit. When a potential overheat temperature is reached, the system will automatically shut the heater off. Unplug heater allow to cool down for 10 minutes, and then restart.



**CAUTION:**  
**RISK OF ELECTRIC SHOCK**  
**DO NOT OPEN**  
**NO SERVICEABLE PARTS INSIDE**



## Cleaning and Maintenance

**Any electrical repairs or rewiring of this unit should be carried out by a licensed electrician and accordance with national and local codes.**

- Before cleaning the appliance, disconnect it from the power outlet and let it cool down.
- In order to protect the enclosure, don't splash water onto the heater, and never use a solvent like gasoline, isoamyl acetate, toluene, etc. to clean the heater. **DO NOT** open the heater or attempt to clean the inside of this appliance.

**SPECIFICATIONS**

Model	EUH1465 (All specifications +5% / -10% tolerance)
BTU's per/Hour	5120
Voltage	120V
Watts	1500
Amps	15
Heating Area (m <sup>2</sup> )	22

**TROUBLE SHOOTING**

<b>PROBLEM</b>	<b>CAUSE</b>	<b>SOLUTION</b>
Do not feel heat or air flow	No power to heater	Check power connection to heater
	Desired room temperature reached.	Thermostat will shut off heater once desired room temperature is reached.
	Auto-Reset has tripped	Heater will restart after cool down for 10 minutes.
	Heater has fan only setting.	Set to run on full power for heating.

# **PORTABLE ELECTRIC HEATER WARRANTY**

## **LIMITED WARRANTY:**

A limited warranty is extended to the original purchaser of this heater and warrants against malfunction due to manufacturing defects for a period of (1) one year from the date of retail purchase. Please read and follow all details noted below.

## **CLAIMS HANDLED AS FOLLOWS:**

### **1. WITHIN 30 DAYS OF PURCHASE:**

Return to the place of purchase.

### **2. AFTER 30 DAYS AND WITHIN THE 1 YEAR WARRANTY PERIOD:**

Contact our Customer Service Department at 1-800-776-9425.

You must have the model number, serial number and date of purchase. They will provide you with further instructions, which will include repair or replacement at our option.

**CALL 1-800-776-9425 FOR SERVICE (9AM-5PM MON.-FRI.)**

**or EMAIL US AT [techsupport@worldmktng.com](mailto:techsupport@worldmktng.com)**

## **DUTIES OF THE OWNER:**

This heating appliance must be operated in accordance with the written instructions furnished with this heater. This warranty shall not excuse the owner from properly maintaining this heater in accordance with the written instructions furnished with this heater. A bill of sale, cancelled check or payment record must be kept to verify purchase date and establish warranty period. Original carton should be kept in case of warranty return of unit.

## **WHAT IS NOT COVERED:**

1. Damage caused by misuse or use contrary to the owner's manual and safety guidelines.
2. Damage caused by a lack of normal maintenance.
3. Repair by an unauthorized person.
4. Damage caused by connection to an improper voltage.
5. Damaged caused by use outdoors.

**LIMITATIONS:**

This warranty does not imply or assume any responsibility for consequential damages that may result from the use, misuse, or the lack of routine maintenance of this heating appliance. A cleaning fee and the cost of parts may be charged for appliance failures resulting from lack of maintenance. This warranty does not cover claims, which do not involve defective workmanship or materials. FAILURE TO PERFORM GENERAL MAINTENANCE (INCLUDING CLEANING) WILL VOID THIS WARRANTY.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN TO THE PURCHASER IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDY PROVIDED IN THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS GRANTED IN LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. IN NO EVENT WILL WORLD MARKETING OF AMERICA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

**For your record, staple your sales receipt to this manual and record the following**

**DATE OF PURCHASE:** \_\_\_\_\_

**PLACE OF PURCHASE:** \_\_\_\_\_

**SERIAL NUMBER:** \_\_\_\_\_

**MODEL NUMBER:** \_\_\_\_\_





**EUH1465**

**Calefactor portátil de aire  
forzado para área de  
trabajo**

**¡ADVERTENCIA! SI LA INFORMACION EN ESTE MANUAL no ES SEGUIDA EXACTAMENTE,  
UN RESULTADO del FUEGO may que CAUSA DAÑO de PROPIEDAD, HERIDA O PERDIDA  
PERSONALES DE la VIDA.**



**Intertek**

Hencho in China

Comfort Home Products, Inc.  
12256 William Penn Hwy, Ste A  
Huntingdon, PA 16652

DURA HEAT PHONE NUMBER:  
(800) 776-9425  
<http://www.worldmktng.com>

**PARA SU SEGURIDAD**

No **ALMACENE** ni **UTILICE GASOLINA**  
ni **OTROS VAPORES de FLAMABLE** ni  
los **LIQUIDOS EN LA VECINDAD DE**  
**ESTE ni CUALQUIER OTRO APARATO**



**ADVERTENCIA SOLO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA:**

Este producto contiene elementos químicos que incluyen di(2-etilhexil) ftalato (DEHP), el cual es conocido en el estado de California por provocar cáncer y daños en el sistema reproductivo. Para más información, vaya a: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

**ANSI/UL 1278. MOVABLE AND WALL-OR CEILING HUNG ELECTRIC ROOM HEATERS**

**No DESECHE ESTE MANUAL - HOJA PARA el PROPIETARIO**

**CLIENTE: RETENGA POR FAVOR ESTE MANUAL PARA FUTURO USO**

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES

**POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD** Cuando se usan aparatos eléctricos, siempre las precauciones básicas deben ser seguidas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el calentador.
2. Este calentador está caliente cuando está en uso. Para evitar quemaduras, no permita que la piel desnuda toque las superficies calientes. Si tiene mangos, utilice al mover este calentador. Mantenga los materiales combustibles, tales como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, ropa y cortinas por lo menos 3 pies (0.9 m) del calentador.
3. que extremar la precaución cuando se use cualquier calentador por o cerca de niños, mascotas o inválidos y los niños cada vez que se deja el calentador funcionando sin vigilancia.
4. Siempre desconecte el calentador cuando no esté en uso.
5. No haga funcionar ningún calentador con un cable o enchufe dañado o después de que haya funcionado mal, se haya caído o dañado de alguna manera.
6. Cualquier reparación a este aparato deben ser realizadas por un técnico de servicio calificado.
7. Bajo ninguna circunstancia debe modificarse este aparato. Piezas que tienen que ser retirado por el servicio deben ser reemplazados antes de operar este aparato nuevo.
8. No use al aire libre.
9. Utilice el calentador sólo en ambientes secos. Este calentador no se debe de usar en baños, áreas de lavado y recintos similares. Nunca coloque el calentador donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua. No utilice el calentador al aire libre. No utilizar cerca de fregaderos, piscinas u otros lugares húmedos como sótanos inundados, garajes, etc en otros lugares donde el calentador podría entrar en contacto con agua.
- 10 No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras o cubiertas similares. Coloque el cable lejos de zonas transitadas y donde no pueda provocar tropezones.
11. desconecte el calentador, primero apague los controles, luego retire el enchufe del tomacorriente. Siempre desenchufe el calentador cuando no esté en uso.
12. Conectar a sólo unos puntos de conexión a tierra.
13. No inserte o permita que objetos extraños penetren en la ventilación o salida de aire, ya que esto puede causar una descarga eléctrica o un incendio o dañar el calentador.
14. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de ninguna manera. No utilice sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas se pueden bloquear.
- 15 Este aparato tiene partes calientes y pueden echar chispas. No lo use en áreas donde la gasolina, pintura o líquidos inflamables se almacenen o utilicen.
16. Use este calentador sólo como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- 17 Evite el uso de un cable de extensión porque la extensión se puede sobrecalentar y provocar un riesgo de incendio. Sin embargo, si usted tiene que utilizar y cable de extensión, el cable debe ser 14 AWG como mínimo y no nominal inferior a 4700/6000 watts.
18. Este calentador puede incluir un (a visual) la alarma audible para avisar de que partes de la estufa se están excesivamente caliente. Si los sonidos de alarma (flashes), se convierten inmediatamente el calentador y verifique que no existan objetos sobre o al lado del calentador que puede causar altas temperaturas. **NO HAGA FUNCIONAR LA ESTUFA CON EL SONIDO DE ALARMA (INTERMITENTE).**
19. **"GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES"**

## SIEMPRE OBSERVE que ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL OPERAR SU CALENTADORA ELECTRICA

- Siempre** Lea todas las instrucciones antes de operar
- Siempre** Sitúe su calentadora eléctrica lejos de muebles o afloje cortinas colgantes.
- Siempre** Mantenga la parrilla trasera lejos de paredes o cortinas por no bloquear la toma de aire. (Si aplicable)
- Siempre** Desenchufe calentadora eléctrica cuando no en uso
- Siempre** Utilice calentadora eléctrica en una superficie seca plana
- Siempre** Utilice en 208-240 voltio 60 alimentación de Hz C.A.
- Siempre** Dirija la cuerda tan no será pisado tropezado sobre ni pellizcado por muebles
- Siempre** Mantenga cuerdas eléctricas, las cortinas y otro mobiliario lejos de su calentadora eléctrica
- Siempre** Mantenga su calentadora eléctrica limpia y el filtro libre de polvo. (Si aplicable)
- Siempre** Utilice dentro sólo.
- Nunca** Las cortinas del lugar, la ropa o las toallas sobre calentadora eléctrica secar.
- Nunca** Uso en la presencia de explosivo ni vapores flamables como gas ni pinta
- Nunca** Tape otro electrodoméstico en el mismo circuito. Los fusibles sopladados, peligros tropezados de circuitos y fuego pueden resultar.
- Nunca** El agua del uso o líquidos para limpiar su calentadora eléctrica.
- Nunca** Permita toque descubierto de piel superficies calientes como esto puede causar quemaduras
- Nunca** Deje calentadora eléctrica desatendida.
- Nunca** Deje calentadora eléctrica cuando niños o animales favoritos sean presentes.
- Nunca** Sitúe calentadora eléctrica donde puede caerse en una tina de baño u otros contenedores de agua.
- Nunca** Opere calentadora eléctrica con una cuerda dañada, el tapón o después de que la calentadora falle, o haya sido dejada caer o Ha Sido Dañada en cualquier.
- Nunca** Corra cuerda bajo alfombrar ni cobertura con tapetes de tiro ni corredores.
- Nunca** Inserte ni permita objetos extranjeros entrar cualquier ventilación ni agotar aperturas, como esto puede causar un golpe eléctrico, el fuego o el daño.

## "CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES"



**IMPORTANTE:** Lea todas las instrucciones y advertencias cuidadosamente antes de su instalación y uso. El incumplimiento de estas instrucciones podría causar una posible descarga eléctrica, lesiones a las personas, riesgo de incendios y anulará la garantía.



### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Configuración	Función
	La unidad está apagada
	El ventilador está encendido, sin calor
	El ventilador está encendido, poco calor (potencia media)
	El ventilador está encendido, alta temperatura (potencia completa)
	Selector del termostato, sube o baja la temperatura elegida

1. Coloque el calefactor de ventilador de forma que quede parado sobre una superficie nivelada y a una distancia segura de zonas mojadas y objetos inflamables.
2. Conecte el calefactor de ventilador a una salida de corriente adecuada. Consulte las instrucciones de conexión a tierra.
3. Gire la perilla para ajustar la posición en ventilador o calefactor.
4. Gire la perilla del termostato en la posición de temperatura máxima.
5. Una vez que la habitación alcance la temperatura deseada, gire la perilla hasta que los elementos de calefacción se apaguen. El calefactor se encenderá y apagará en ciclo para mantener la temperatura deseada. Para subir la temperatura, gire la perilla del termostato en sentido de las manecillas del reloj. Para bajar la temperatura, gire el termostato en sentido opuesto a las manecillas del reloj.



**El cableado de la toma de corriente debe cumplir con los códigos de construcción locales y otras normativas aplicables para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones a las personas.**




**No use este aparato si alguna de sus partes se ha sumergido en agua. Llame inmediatamente a un técnico calificado para revisar el aparato y reemplazar cualquier parte del sistema eléctrico que se haya sumergido en agua.**



### Instrucciones de conexión a tierra:

Asegúrese de que el calefactor está APAGADO antes de conectarlo a la corriente. Conecte el aparato solamente a tomas de corriente debidamente conectadas a tierra. Nota: El cable de corriente tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) por lo que solo se conectará de un modo a una toma de corriente polarizada. Si no se inserta fácilmente, intente invirtiendo la clavija. Si aún no se inserta, póngase en contacto con su electricista para que reemplace la toma de corriente. **NO** anule el mecanismo de seguridad del enchufe polarizado.



### Control de seguridad automático en caso de sobrecalentamiento

- Este calefactor está equipado con un termostato interno que limita el calor y un circuito de protección contra sobrecalentamiento. Cuando se llegue a una temperatura que pudiera ocasionar un sobrecalentamiento, el sistema apagará el calefactor automáticamente. Desconecte el calefactor y permita que se enfríe por 10 minutos, después enciéndalo de nuevo.



**PRECAUCIÓN:**  
**RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA**  
**NO ABRIR**  
**NO HAY PARTES REPARABLES EN EL INTERIOR**



### Limpieza y mantenimiento

**Qualquier reparación eléctrica o recableado de esta unidad se debe llevar acabo solo por un electricista con licencia y de acuerdo con códigos nacionales y locales.**

- Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la toma de corriente y deje que se enfríe.
- Para proteger el gabinete, no salpique agua al calefactor, nunca limpie el calefactor con solventes como la gasolina, el acetato de isoamilo, el tolueno, etcétera. NO abra el calentador ni intente limpiar el interior del aparat

**ESPECIFICATIONS**

Modelo	EUH1465 (Todas las especificaciones de tolerancia + 5% / -10%)
BTU por hora	5120
Alimentación	120V
Vatios	1500
Amperios	15
Área de calefacción (m <sup>2</sup> )	22

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSA</b>	<b>SOLUCIÓN</b>
No se siente calor ni flujo de aire	El calefactor no recibe energía	Revise la conexión de corriente del calefactor.
	Se alcanzó la temperatura ambiente deseada.	El termostato se apagará una vez que ha alcanzado la temperatura ambiente deseada.
	Se ha disparado la función de apagado automático	El calefactor se encenderá de nuevo después de enfriarse por 10 minutos.
	El calentador tiene una configuración de solo ventilador.	Configure el calefactor para calentar con la potencia máxima.

# **GARANTIA ELECTRICA PORTATIL de CALENTADORA**

## **La GARANTIA LIMITADA:**

Una garantía limitada es extendida al comprador original de esta calentadora y autorizaciones contra falla debido a defectos industriales por un período de

(1) un año de la fecha de la compra de la venta al por menor. Lea por favor y siga todos los detalles notados abajo.

## **Los RECLAMOS MANEJARON DE LA SIGUIENTE MANERA:**

- No REGRESA a COLOCAR DE la COMPRA
  
- Contacta nuestro Departamento de Servicio de Costomer en 1-800-776-9425. Debe tener el número modelo, el número de serie y la fecha de la compra.
  
- Le proporcionarán con instuccion adicional, que puede repuestos de include, la reparación o el reemplazo en nuestra opción.

**LLAME 1-800-776-9425 PARA el SERVICIO (9AM-5PM Lunes-Viernes)  
PEMAIL EEUU EN [info@worldmkting.com](mailto:info@worldmkting.com)**

## **Los DEBERES DEL PROPIETARIO:**

Este aparato de la calefacción debe ser operado de acuerdo con las instrucciones escritos amuebladas con esta calentadora. Esta garantía no dispensará al propietario de mantener apropiadamente esta calentadora de acuerdo con las instrucciones escritos amueblados con esta calentadora. Una escritura de venta, registro de cheque pagado o pago debe ser mantenido para verificar la compra la fecha y establecer el período de garantía. El cartón original debe ser mantenido en caso del regreso de garantía de la unidad.

## **LO QUE no ES CUBIERTO:**

1. El daño causado por maltrato o utiliza al contrario del manual de propietarios y pautas de seguridad.
2. El daño causado por una falta de mantenimiento normal.
3. Repare por una persona no autorizada.
4. El daño causado por conexión a un voltaje impropio.
5. Dañado causado por el uso fuera.

**Las LIMITACIONES:**

Esta garantía no implica ni asume responsabilidad para daños consecuentes que pueden resultar del uso, del maltrato, o de la falta de mantenimiento rutinario de este aparato de la calefacción. Un honorario de limpieza y el costo de partes pueden ser cargados para fracasos de aparato que resultan de la falta de mantenimiento. Esta garantía no cubre reclamos, que no implican habilidad ni materiales defectuosos. El INCUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO GENERAL (INCLUSIVE LIMPIEZA) VACIARA ESTA GARANTIA.

ESTA GARANTIA LIMITADA ES DADA AL COMPRADOR EN VEZ DE TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESADO O IMPLICITO, INCLUSIVE PERO no LIMITADO A LAS GARANTIAS DE COMERCIALIZACION DE la SALUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. EL REMEDIO PROPORCIONADO EN ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVO Y GRANT EN VEZ DE TODOS LOS OTROS REMEDIOS. EN ningún ACONTECIMIENTO HACE MARKETING de MUNDO DE AMERICA ES RESPONSABLE DE el CASUAL O DAÑOS CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuánto tiempo una garantía implícita dura, así que la limitación antes mencionada no le puede aplicar. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños casuales ni consecuentes tan que la limitación ni exclusión antes mencionadas no le pueden aplicar.

**Para su registro, cosa con una grapa su recibo de ventas a este manual y registra lo  
Siguiete:**

**La FECHA DE la COMPRA:** \_\_\_\_\_

**EI LUGAR DE la COMPRA:** \_\_\_\_\_

**EI NUMERO DE SERIE:** \_\_\_\_\_

Impreso en China

© 2018 Comfort Home Products, Inc. Todos los derechos reservados